#### Dopasowanie funkcji do danych pomiarowych

Jacek Pawlyta

#### Kiedy do danych dopasowujemy funkcję?

- Wykonaliśmy pomiary jakiejś zależności
- Znamy postać "teoretyczną" tej zależności
- Mamy dwie wielkości zmierzone jedna z wielkości zależy od zmiany drugiej
- Zmiany jednej z wielkości rejestrowane były w funkcji zmian drugiej z nich w interesującym nas zakresie

#### Metody dopasowania funkcji do danych

- Regresja liniowa metodą najmniejszych kwadratów
- W przypadku spodziewanej nieliniowej zależności: linearyzacja zmiennych + regresja liniowa metodą najmniejszych kwadratów
- Regresja nieliniowa metodą najmniejszych kwadratów z wykorzystaniem metod iteracyjnych

# Zasady dopasowania funkcji liniowej do danych – metoda graficzna

- Na papierze milimetrowym sporządzamy wykres zmierzonej zależności
- Sprawdzamy, czy postać "teoretyczna" badanej zależności jest liniowa
- Sprawdzamy wzrokowo czy dane układają się na linii prostej
- Przy pomocy przezroczystej linijki dopasowujemy prostą do punktów w taki sposób, żeby przechodziła ona jak najbliżej wszystkich punktów pomiarowych i tak, aby mniej więcej jednakowa liczba punktów leżała nad i pod prostą

#### Zasady dopasowania funkcji liniowej do danych – metoda najmniejszych kwadratów

- Sporządzamy wykres zmierzonej zależności
- Sprawdzamy, czy postać "teoretyczna" badanej zależności jest liniowa
- Sprawdzamy wzrokowo czy dane układają się na linii prostej
- Współczynnik kierunkowy prostej oraz wyraz wolny wraz z niepewnościami obliczamy korzystając z zależności:

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \qquad \overline{y} = \frac{1}{n} \sum y_i \qquad D = \sum (x_i - \overline{x})^2$$

$$a = \frac{1}{D} \sum y_i (x_i - \overline{x}), \qquad b = \overline{y} - a\overline{x}$$

$$b = \overline{y} - a\overline{x}$$

$$s_y = \sqrt{\frac{S^2}{n-2}} = \sqrt{\frac{\sum [y_i - (ax_i + b)]^2}{n-2}}$$
  $u(a) = \frac{s_y}{\sqrt{D}},$   $u(b) = s_y \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\overline{x}^2}{D}}$ 


$$u(a) = \frac{s_y}{\sqrt{D}}$$

$$u(b) = s_y \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\overline{x}^2}{D}}$$

#### Wpisujemy dane do arkusza

		A	В	С	D	E
	1	objętość próbki [µl]	natężenie prądu jonowego [nA]			
	2					
	3	<b>√</b> 4	<b>√</b> 1,05			
	4		2,97			
	5	6	1,72			
	6/	/3	0,82			
Kolumna	7		3,61			
	8		4,59			
wartości x	9	2	0,71			
	10	8	2,18			
Kolumna	/11					
	12					
wartości y	13					
	14					
	15					
	16					
	17					

Zaznaczamy obszar na wypisanie wyników regresji (2 kolumny po 3 wiersze),



W obszarze wpisujemy funkcję =reglinp(obszar Y; obszar X; czy liczyć wyraz wolny; czy podać dodatkowe informacje statystyczne)

Wpisanie funkcji do całego zaznaczonego obszaru potwierdzamy poprzez CTRL SHIFT-ENTER

PIER	WIASTEK 🗸 🖟	=reglinp(	B3:B10;A3:A10;prawda;pra	awda)		
	Α	В	С		E	F
1	objętość próbki [μl]	natężenie prądu jonowego [nA]				
2		•				
3	4	1,05		=reglinp(B3:B	310;A3:A10;pr	wda;prawda)
4	11	2,97				
5	6	1,72				
6	3	0,82				
7	14	3,61				
8	17	4,59				
9	2	0,71				
10	8	2,18				
11		8 W x 1 K				
12						

Wynik w polach D3 do D5 i E3 do E5

D3	V fai	Σ = {=REGLINP	(B3:B10;A3:A10;1;1)}		
	A B		С	D	E
1	objętość próbki [µl]	natężenie prądu jonowego [nA]			
2					
3	4	1,05		0,2595	0,098
4	11	2,97		0,0060	0,058
5	6	1,72		0,9968	0,0865
6	3	0,82			
7	14	3,61			
8	17	4,59			
9	2	0,71			
10	8	2,18			
11					

R<sup>2</sup> czyli współczynnik determinacji przyjmuje wartości od 0 do 1 i opisuje jak dobrze dane układają się na prostej, dla idealnej prostej R<sup>2</sup>=1

D3	D3 = {=REGLINP(B3:B10;A3:A10;1;1)}								
	Α	В	С	D	E	F			
1	objętość próbki [µl]	natężenie prądu jonowego [nA]		y=a·)	x + b				
2				a=	b=				
3	4	1,05		0,2595	0,098				
4	11	2,97	u(a)=	0,0060	0,058	=u(b)			
5	6	1,72	R <sup>2</sup> =	0,9968	0,0865				
6	3	0,82							
7	14	3,61							
8	17	4,59							
9	2	0,71							
10	8	2,18							
11									
12									

Sprawdzamy dopasowanie rysując prostą razem z punktami pomiarowymi

	parikearri	, b		vv y I I I I				
J16 V FM E =								
	Α		В	С	D		E	F
1	objętość próbki [µl]		atężenie u jonowego [nA]		y=a·x + b		+ b	
2					a=		b=	
3	4		1,05		0,25	95	0,098	
4	11		2,97	u(a)=	0,00	00	0,058	=u(b)
5	6		1,72	R <sup>2</sup> =	0,99	968	0,0865	
6	3		0,82			1		
7	14		3,61	x1=	=MIN(A3:A10)	)	=D7*D\$3+E\$3	=y1
8	17		4,59	x2=	=MAKS(A3:A1	0)	=D8*D\$3+E\$3	=y2
9	2		0,71					
10	8		2,18					
11								
12								
13								
14								
15								

Sprawdzamy dopasowanie rysując prostą razem z punktami pomiarowymi i niepewnościami

